

**Einrichtdaten - HABS-Datensätze**

Vers.: 0.2 Datum: 15.04.97

Verwendung	HABS-String	Parameter	Ein-gabe	Bedeutung
<b>Bündelparameter</b> Freigabe der D-Kanal Wahl nach Empfang der Meldungen ALERT, CONNECT, CALL PROCEEDING	Wbx eEWy	x y y y	 + - ?	Bündelnummer Wahl zulassen <b>Wahl sperren</b> Abfrage des Zustands
<b>Bündelparameter</b> Umlegen von Externverbindungen nicht mit CALL TRANSFER sondern mit DISCONNECT der aktiven und der gehaltenen Verbindung.	Wbx eUEy	x y y y	 + - ?	Bündelnummer Umlegen mit DISC <b>Umlegen mit CT</b> Abfrage des Zustands
<b>Bündelparameter</b> Kein Wiederanruf bei Ablehnung von CALL TRANSFER durch die Hauptanlage. Auslösen der Verbindung mit DISCONNECT.	Wbx eKWy	x y y y	 + - ?	Bündelnummer Kein Wiederanruf <b>Wiederanruf</b> Abfrage des Zustands
<b>Gebührenerfassung</b> Anzeige/Ausgabe von Datensätzen gehender Verbindungen, in denen der Betrag = 0 ist. (Systemparameter, wirkt sich auf alle Bündel aus)	W:eL!y	y y y	+ - ?	Datensätze mit Betrag = 0 ausgeben <b>Datensätze mit Betrag = 0 unterdrücken</b> Abfrage des Zustands